

ONTECH®

Svenska



Ontech GSM 9040

Quick Start Guide

Kom igång med Ontech GSM 9040
och kontrollpanelen Ontech Control

Kom igång så här:



Sätt i medföljande SIM-kort i din enhet.



Skapa ditt konto på www.ontechgsm.com och följ instruktionerna.

Support:

Hjälp och support finns på www.ontechgsm.com.

Anslut extra enheter

- 1 Gör inställningar på den extra enheten enligt enhetens medföljande manual.
- 2 Anslut den extra enheten till en strömkälla (Ontech Relay 9015 till vägguttag och Ontech Alarmbox 9012 till batteri).
- 3 Enheten visas direkt i Ontech Control.

Anslut extern temperatursensor

- 1 Ta ut enheten ur vägguttaget och håll sedan in knappen till båda lampor slocknar.
- 2 Anslut den externa temperatursensorn i uttaget märkt "Temp" på undersidan av enheten.
- 3 Anslut enheten till vägguttaget. I Ontech Control visas nu temperaturen från både den interna och den externa sensorn.

Anslut Ontech IR 9016

- 1 Placera Ontech IR så den riktas mot din värmepump eller luftkonditioneringsanläggning.
- 2 Anslut kontakten i uttaget på Ontech GSM 9040 märkt "IR".
- 3 I Ontech Control ställer du in vilken typ av anläggning du har.

Koppla in trådbundna larm

- 1 Larmgivare ansluts till den medföljande larmkabeln. A-larm till gul och röd ledare och B-larm till gul och grön ledare.
- 2 Sätt in larmkabeln på undersidan av Ontech GSM 9040.
- 3 Skapa larmlista för vilka som skall få larm i Ontech Control.
- 4 Aktivera larmfunktionen i Ontech Control.

Intyg om överensstämmelse

Härmed intygar Onvako AB, Datavägen 14A, 436 32 Askim att denna produkt Ontech GSM 9040 står i överensstämmelse med väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av Radio och Teleterminaldirektivet R&TTE 1999/5/EG samt Lågspänningsdirektivet LVD 2006/95/EC.

